FRANÇAIS

Mode d'emploi du SALTDETECT ©

Eléments
capteur (B)
cordon ± 2 mètres (K)
boîte d'alimentation

Installation et réglage de l'appareil :

La distance de détection est comprise entre 11 cm min. et 120 cm max.
Fixez la boîte d'alimentation au mur, soit à l'aide de vis (M) ou à l'aide de la bande Velcro autocollante (N), à proximité immédiate d'une prise de courant.
Forez un trou de Ø 22 mm, si possible, au centre du couvercle (A) de l'adoucisseur de sorte que le capteur pointe perpendiculairement vers le sel (E).
Placez le capteur (B) dans le couvercle en orientant l'œil de détection vers le bas. L'œil pointe donc vers le sel.
Fixez ensuite le capteur au couvercle à l'aide des écrous de fixation.
Branchez ensuite la fiche adaptable (C) dans la prise de courant (D).
Attention : veillez à ce que l'œil de détection ne puisse voir que le sel (E).
Passez à présent au point 1 ou 2 (E).

1. La cuve à sel est vide :
Commencez toujours par régler le curseur sur la tonalité la plus aiguë (au numéro 2, soit la position la plus haute).
Ajoutez le sel (E) jusqu'à la hauteur maximale recommandée par votre installateur (1/3 de la hauteur totale de la cuve à sel).
Passez à présent au point 3.

2) La cuve à sel est à moitié ou complètement remplie : (en raison du volume de sel, il est impossible de régler la hauteur)
Commencez toujours par régler le curseur sur la tonalité la plus aiguë (au numéro 2, soit la position la plus haute).
Prélevez un peu de sel et déposez-le sur le sol.
Mesurez ensuite la hauteur souhaitée à l'aide d'un télémètre.
Passez à présent au point 3

3) Suite des points 1 et 2
A l'aide d'un objet pointu, par exemple, un stylo à bille, réglez la hauteur voulue en appuyant au maximum deux secondes sur le bouton de réglage (F) de l'alimentation afin de la paramétrer.
Lorsque vous entendez le bip sonore de l'avertisseur (G) et que le voyant lumineux vert du boîtier mural s'allume, votre appareil est paramétré à la hauteur voulue.
L'avertisseur (G) et le voyant lumineux vert (H2) ne peuvent émettre qu'un seul signal lors du paramétrage. En cas de signaux multiples, la hauteur de détection (J) n'a pas été correctement paramétrée.
Vous pouvez tester la valeur paramétrée en relevant manuellement le capteur de 1,5 cm au-dessus de la hauteur de référence.
Lorsque le voyant rouge (H1) s'allume et que vous entendez l'avertisseur sonore, l'appareil est paramétré.
Dans le cas contraire, vous répétez l'opération jusqu'à ce que vous entendiez un seul signal sonore et que le voyant lumineux passe au vert.
Lorsque le voyant rouge (H1) et l'avertisseur sonore (G) se déclenchent, le niveau du sel est descendu sous la limite inférieure de référence. Il convient alors de rajouter du sel.
Si le voyant rouge reste allumé en permanence et que l'avertisseur sonore ne se déclenche pas, la distance de détection paramétrée est trop élevée (> 120 cm).
Si le voyant vert reste allumé est permanence et que l'avertisseur sonore ne fonctionne pas, le système fonctionne correctement.

4) Réglage de l'avertisseur sonore :

L'avertisseur sonore dispose de trois tonalités réglables. Vous pouvez choisir la tonalité de l'avertisseur sonore comme suit :
Tonalité aiguë: placez le curseur (P) en position haute (au numéro 2, soit la position supérieure)
Tonalité basse : placez le curseur (P) en position centrale (au numéro 1, soit la position médiane)
Tonalité muette: placez le curseur (P) en position muette (au numéro 0, position la plus inférieure).
Les voyants sont toujours allumés!

Si, après l'installation ou après un certain temps, l'appareil indique une alarme permanente (le voyant lumineux (H1) clignote et/ou l'avertisseur sonore se déclenche), le niveau du sel est descendu sous la limite inférieure de référence. Il convient dès lors d'ajouter du sel.
Il n'est pas indispensable de remplir la cuve entièrement si vous ne le souhaitez pas ou si vous n'avez plus assez de sel.
Si vous ne disposez plus d'une réserve suffisante de sel, vous pouvez débrancher la fiche adaptable (c) de la prise de courant jusqu'à ce que vous vous soyez réapprovisionné.
Les valeurs paramétrées sont sauvegardées dans la mémoire.
Si vous remplacez votre adoucisseur par un autre modèle, vous devrez reparamétrer la hauteur à l'aide du bouton de réglage (F) que vous maintenez enfoncé durant maximum 2 secondes à la distance voulue.

Attention
Ne laissez jamais tomber l'appareil.
En cas de souillure, nettoyez l'œil de détection du capteur à l'aide d'un chiffon sec et doux.
Lorsque vous ajoutez du sel, posez délicatement le couvercle (A) de l'adoucisseur à l'envers sur le sol, avec l'œil de détection (I) orienté vers le haut, pour éviter tout dommage (rayures, griffes) au capteur (B).
Le capteur ne peut jamais entrer en contact avec le sel afin d'éviter tout dommage à l'œil de détection.
Toujours tasser et répartir le sel de manière uniforme lors du remplissage.

Attention : le capteur ne peut jamais entrer en contact avec le sel ou l'eau de l'adoucisseur.

En cas de questions ou de problèmes, n'hésitez jamais à contacter votre installateur.

Shema: voir derrière.